

## Настройка телевизора Сони

Если вы только подключили Sony Bravia и включаете его в первый раз, то вам понадобится для начала выбрать язык из предложенного списка. Далее вы должны установить в качестве страны Россию и придумать пин-код. Он потребуется для управления программами, находящимися под родительским контролем. Введя пин-код его нужно будет подтвердить повторным вводом и сохранить в памяти устройства.




Следующий этап – выбор режима эксплуатации и расположения. В первом варианте следует выбрать «Дом», а во втором указать, как расположен телевизор: на настольной или на напольной подставке. От этого будет зависеть качество звука.

## Автонастройка Sony Bravia

Если вы подключили Sony Bravia впервые, то после выполнения вышеописанных действий вы автоматически перейдете в режим автонастройки телевидения. Если это происходит не в первый раз, то после включения Sony вам понадобится нажать на пульте кнопку «Номе» или «Menu». После этого нужно будет перейти в раздел «Параметры», выбрать «Автонастройку цифровых каналов» и подтвердить свое решение.


Когда вы выполните все вышеописанные действия, вам предложат выбрать тип трансляции. Если вы хотите чтобы телевизор искал только цифровые каналы – нажмите на пункт «Цифровое ТВ». Если нажмете «Цифровое и аналоговое ТВ», то он будет искать и те и другие.



После этого во вкладке тип подключения вам понадобится выбрать «Кабель». Перед вами появится окошко, в котором будут указаны следующие параметры настроек: «Частота», «Тип сканирования» и «Идентификатор сети». Изначально они обладают значениями по умолчанию и их можно не менять. Также вы можете выбрать оператора из предложенного списка или оставить «Другое». После того как все будет выбрано, вам остается нажать «Начать» и дождаться, пока Sony Bravia отобразит все доступные телеканалы и радиостанции.

## Ручная настройка Sony Bravia

Если при автонастройке каналы были не найдены или их было обнаружено очень мало, можете попробовать подключить ТВ другим способом. Для этого после того как вы попадете в раздел «Параметры», вам нужно будет выбрать пункт «Настройка» или, как еще он может называться, «Параметры системы». После выберете «Настройку каналов» и пункт «Цифровые». Дальше следует повторить все вышеописанные пункты, пока вы не дойдете до выбора параметров. Здесь вам нужно будет ввести ручную значения, которые можно уточнить у оператора.



<b>Частота</b>	Значение, рекомендуемое оператором для вашего региона
<b>Идентификатор сети</b>	Значение, рекомендуемое оператором для вашего региона
<b>Оператор</b>	Название компании оператора